

Art. Nr. 180250-180254

Před stavbou modelu se seznámte s obsahem stavebnice a návodem k použití a zkontrolujte, zda je sada dílů kompletní. V případě, že některý díl chybí, zašlete prosím označení požadovaného dílu a doklad o koupi na adresu: Gebr. FALLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de.

Pokud budete jednoho dne potřebovat další náhradní díly, rádi vám zašleme požadovaný vývrt i s náklady, pokud bude k dispozici. Upozorňujeme, že z důvodu výrobního procesu mohou být některé jednotlivé vstřikované díly superflukové.

Pro sestavení stavebnice doporučujeme následující výrobky FALLER (nejsou součástí stavebnice):



Art. Nr. 170492
FALLER-EXPERT

Tekuté lepidlo v plastovém sáčku se speciální jehlou pro nejmenější dávkování lepidla.



Art. Nr. 170688

Speciální kleště pro stříhání nejmenějších výlisků bez otřepů. Vhodnou pouze pro polystyren



Po zapnutí vydává zvuková kulisa jediný zvuk. Lze spínat pomocí "reléového modulu", čl. 161659 nebo jakýmkoli komerčně dostupným spínačem. Připojení se provádí na 16 V AC nebo 12 V DC. Doba trvání minizvukového efektu se pohybuje od 5 do 25 sekund v závislosti na výrobku.



Odlepte ochranný film a přilepte reproduktor na vhodné místo na tvrdém povrchu.