

# Jak elektricky ovládat výhybky na zahradní železnici?



<b>VARIANTA ANALOG</b>		alternativa
35000 zdroj	3785	1895 *nebo slabší zdroj 35005
35260 ovladač na 4 výhybky	1790	
35271 přestavník	667	x počet výhybek
35400-02 original kabel 25m	1178	* ke každé výhybce 2 káblíky od ovladače 35260
<b>součet</b>	<b>7420</b>	

<b>VARIANTA DIGITAL</b>		alternativa
35000 zdroj	3785	
35010 centrála	6490	1400 * je možné použít i centrálu Roco s omezením
35017 ovladač	7739	2597 - nelze s ní měnit nastavení dekodérů PIKO - není stavěna na venek atd.
35270 kontakty ke koleji	199	x počet výhybek, nebo čveřice výhybek (k 35103)
35271 přestavník	667	x počet výhybek
35016 dekodér k 1 výhybce	1076	x počet výhybek
35103 dekodér na 4 výhybky		2179 x čtveřice výhybek
<b>součet</b>	<b>19956</b>	

<b>VARIANTA DIGITAL BEZDRÁTOVĚ</b>	
35000 zdroj	3785
35010 centrála	6490
35017 ovladač	7739
35018 přijímač 2,4GHz	3610
35270 kontakty ke koleji	199
35271 přestavník	667
35016 dekodér k 1 výhybce	1076
35103 dekodér na 4 výhybky	
<b>součet</b>	<b>23566</b>

x počet výhybek, nebo čveřice výhybek (k 35103)  
x počet výhybek  
x počet výhybek  
2179 x čtveřice výhybek