

## Digitalizace řídicího vozu Railjet 01754 nebo 01755 od firmy Tillig v TT

(návod platí i pro další řídicí vozy Tillig stejné konstrukce, např. 13565, 13566 atd.)

1/ sundáme střechu. Pozor má západku na čele, viz foto

2/ sundáme z čela vozu nárazníky a schůdky, ale zapamatujte si, jak byly umístěny

3/ sundáme čelo vozu

5/ vložíme dekodér, tady detailněji:

- nejdříve vyjměte dráty v konektoru, které fungují jako zásepka
- pokud dekodér vložíte opačně, nic se nestane, jen nebude svítit
- vkládá se dost nepohodlně, musíte piny prostě natlačit do patice
- pokud vám vůz nebude svítit, zkontrolujte **natočení podvozků**, rády se otočí opačně

6/ vložte zpět interiér, opět to jde nepohodlně, ale půjde to.

7/ nasadíme zpět čelo, schůdky a nárazníky a pak nasadíme střechu

Níže fotografie, které usnadní celý proces.

