

ACME

Lokomotivy lze používat na kolejišti pod napětím 12-14V v DC. Doporučujeme zajet model cca 30 minut na obě strany. Kolečka udržujte čistá pro dobré kontakty. Po cca 30-40 hodinách používání doporučujeme model namazat. Model má dvě kolečka s bandážemi, které se dají pak objednat jako náhradní díl- viz obrázek 1 v manuálu u lokomotivy.

K otevření modelu potáhněte obě strany karoserie a karoserii nadzvedněte.

Nejmenší radius pro průjezd je 420 mm.

Lokomotiva má rozhraní MTC 21 pro zapojení digitálního dekodéru.

Vytáhněte analogovou záslepku a uchovejte ji pro případnou budoucí potřebu.

Vložte dekodér do modelu tak, aby tam dekodér šel správně a bez problémů. POZOR! Oba přepínače musí být na OFF pozici pro správné fungování v DCC.

Můžete také namontovat zvukový dekodér, reproduktor pasuje po karoserii – viz obrázek č. 5 v manuálu u lokomotivy.