PŘESTAVNÍK PECO PL-10
NÁVOD K POUŽITÍ

1.MONTÁŽ NA VÝHYBKY PECO HO, O :
V základové desce vyřízneme otvor pro přestavník o rozměrech 40 x 24 mm. Konce středních sloupků ohneme /A/. Připevníme přestavník zespodu na výhybku, přičemž zasuneme jehlu kotvy do otvoru v táhlu jazyků výhybky. Konce sloupků nad horní stra stranou pražců ohneme /C/. Cvěříme si, zda jde výhybka ručně přestavit bez násilí. Ohnuté konce sloupků nad pražci můžeme nabarvit.

2.MONTÁŽ NA VÝHYBKY PECO N, Nm :
Postup je stejný jako u velikostí HO a O, jen s tím rozdílem, že místo obou krajních sloupků se pro montáž použijí jeden krajní a střední sloupek /B/.

3.MONTÁŽ NAD ZÁKLADOVOU DESKU KOLEJIŠTĚ :
Použijeme adaptor PECO PL-12 / pro všechny velikosti /.



POUŽITÍ PRODLOUŽENÉ JEHLY :





PRO OSTATNÍ VÝHYBKY BEZ VLASTNÍ ARETACE

1.nasadit trubičku, vyvrtat do ramene otvor o ø 2,4 mm



2.nasadit sloupky do adaptéru a ohnout před jeho přišroubováním k základové desce kolejiště

ZAPOJOVACÍ SCHÉMA :



1.Přestavník je určen pouze pro nízké napětí! Doporučeno je střídavé napětí 16 V.

2.Přestavník je možno ovládat pouze krátkými nárazovými impulsy! Použijeme např. spínač PECO PL-16.

3.Na přestavník může být zespodu nasazen přídavný přepínač PL-13 nebo PL-15 a použit k napájení srdcovky výhybky, pro zabezpečovací obvody, zpětný ohlas a pod.